

UPUTE ZA RAD S UPRAVLJAČEM UREĐAJA ZA PLIVANJE

Uvod u funkcije

1. LCD zaslon prikazuje različite ikone funkcija i bijele oznake visoke svjetline.
2. Prikazuje brzinu plivanja i ukupnu preplivanu dužinu. Opaska: Računa se od pokretanja pumpe za plivanje, a dužina se može akumulirati i kada se pauzira usred plivanja te ponovno pokrene kao npr. kada se sustav isključi na nulu. Isključivanje sustava odnosi se na pritisak tipke za uključivanje na upravljačkoj ploči, a ne na isključivanje napajanja električnom energijom.
3. Dodirnite tipku za rad, pozadinsko svjetlo tipke svijetli plavo.
4. Uređaj za plivanje ima podešavanje brzine sa stupnjevima prijenosa od 1-8.
5. Sat prikazuje vrijeme u formatu AM/PM.
6. Kada nije u radnom stanju, uređaj za plivanje će se automatski isključiti nakon maksimalnog vremena rada od 45 minuta. Oznaka na zaslonu se ne prikazuje uključujući i sučelje na mobitelu koje je također prikazano u zaustavljenom stanju (sivo).
7. Upravljanje podvodnom rasvjetom.
8. Funkcija ručnog/automatskog prebacivanja. Opaska: Ova funkcija je trenutno rezervirana. Kada se prebacuje na automatski način rada, trenutni stupanj prijenosa uređaja za plivanje je zaključan, a upravljanje brzinom pritiskom na tipke za gore i dolje neće raditi.



Upute za rad

1. Kada je upravljački sklop uključen, dodirnite tipku za uključivanje, zaslon će se upaliti i ući u stanje pripravnosti za rad te će se prikazati trenutno vrijeme.
2. Dodirnite tipku za prebacivanje na ručni/automatski rad te izaberite ručni ili automatski način rada. Standardno je uključen ručni način rada.
3. Dodirnite tipku za plivanje kako biste pokrenuli uređaj za plivanje, na zaslonu će se prikazati grafikon plivanja i vrijednost stupnja prijenosa. Za ručni način rada podesite brzinu pritiskom na tipke gore ili dolje za izbor vrijednosti 1-8. Svaki put kada pokrenete uređaj za plivanje, počinjete od prve brzine, pa nakon toga podešavate brzinu pritiskom na tipke za gore ili dolje.
4. Dodirnite tipku za svjetlo kako bi se prikazala ikona svjetla. Podvodna rasvjeta će se uključiti. Pritisnite ponovno tipku kako biste isključili rasvjetu.
5. Sat se podešava dugim pritiskom na tipku za prebacivanje ručno/automatsko. Vrijednost sati će treperiti, a podesiti ju možete pritiskom na tipke za gore ili dolje. Nakon toga ponovno pritisnite tipku za prebacivanje ručno/automatsko. Sada će vrijednost minuta treperiti, a podesiti ju možete pritiskom na tipke za gore i dolje. Nakon toga pritisnite tipku za ručno/automatsko kako bi spremili vrijednost i izašli iz podešavanja vremena.